

CT320/330

Καθαρισμός αισθητήρων συσκευής

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



ΕΙΚΟΝΑ 1



ΕΙΚΟΝΑ 2

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Θα πρέπει να γνωρίζετε πως οι συσκευές CT 320/330 πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατά προτίμηση κάθε 30 ημέρες.

1. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία
2. Ανοίξτε τη συσκευή: τοποθετήστε τον αντίχειρά σας στην είσοδο των χαρτονομισμάτων και τραβήξτε το καπάκι προς τα επάνω **(βλέπε ΕΙΚΟΝΑ 1)**
3. Καθαρίστε τους αισθητήρες, **που στη ΕΙΚΟΝΑ 2 είναι μαρκαρισμένοι με κόκκινο**, με ένα ελαφρώς νοτισμένο μαλακό πανάκι ή χρησιμοποιήστε το ειδικό κιτ καθαρισμού για αυτές τις συσκευές. Μπορείτε να παραγγείλετε το κιτ καθαρισμού από τον προμηθευτή της συσκευής σας.
4. Κατόπιν κλείστε τη συσκευή: όταν κλείνετε τη συσκευή θα πρέπει να ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο «κλικ». **Παρακαλούμε δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε τα καλώδια της συσκευής να γλιστρήσουν σωστά στα ανοίγματα και πως δεν θα μπλοκαριστούν μεταξύ του επάνω και του κάτω καλύμματος.**