



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

CT331/332/333/334/400/410/411

Όλοι οι ανιχνευτές Cashtester μπορούν να αναβαθμιστούν εύκολα με το νέο λογισμικό. Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες για να αναβαθμίσετε την συσκευή σας με τον σωστό τρόπο.

Το λογισμικό μπορείτε να το κατεβάσετε μόνο από την ιστοσελίδα μας. Αν αυτό που αφορά την συσκευή σας δεν εμφανίζεται, επισκεφθείτε μας εκ νέου, καθώς ενημερώνεται συχνά.



Οι συσκευές Cashtester με λειτουργία SD μπορούν να αναβαθμιστούν μέσω **κάρτας micro SD** (μπορείτε να την αγοράσετε μέσω του webshop στο www.cashtester.gr) ή μέσω USB (βλέπε παρακάτω).

1. Αρχικά κλείστε τον ανιχνευτή, αφαιρέστε την μπαταρία (αν υπάρχει) και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό.
2. Τοποθετήστε τώρα την κάρτα micro SD στον αναγνώστη καρτών (ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας στο κάτω μέρος της μηχανής) και συνδέστε ξανά το τροφοδοτικό.
3. Πιέστε και κρατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα ADD/DEN - REP και DIR - CLEAR και ανοίξτε τον ανιχνευτή: Ο ανιχνευτής θα αναβαθμιστεί αυτόματα (- 2δευτερόλεπτα) και θα ακούσετε ηχητικό σήμα ('μπιπ μπιπ') όταν ολοκληρωθεί. Αυτό το σήμα σημαίνει πως ο ανιχνευτής σας είναι πλέον αναβαθμισμένος με το λογισμικό για το νέο €50!



Οι περισσότεροι ανιχνευτές Cashtester διαθέτουν σύνδεση mini-USB για τον προγραμματισμό του λογισμικού. Χρειαζόμαστε **update cable**⁽²⁾ για να συνδέσετε τον ανιχνευτή σε PC με λειτουργικό Windows. Mac OS (Apple) δεν υποστηρίζεται.

1. Εγκαταστήστε πρώτα το πρόγραμμα οδήγησης USB (το κατεβάζετε μέσω της ιστοσελίδας μας). Αν έχετε κάνει ενημέρωση για προηγούμενη έκδοση χαρτονομισμάτων (5€, 10€ ή 20€) με τον ίδιο υπολογιστή, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα και να συνεχίσετε με το βήμα 2.
2. Αρχικά κλείστε τον ανιχνευτή, αφαιρέστε την μπαταρία (αν υπάρχει) και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό
3. Συνδέστε το update cable στην θύρα USB του PC και στην mini-USB θύρα του ανιχνευτή
4. Συνδέστε ξανά το τροφοδοτικό
5. Πιέστε και κρατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα ADD/DEN - REP και DIR - CLEAR και ανοίξτε τον ανιχνευτή.
6. Τώρα η οθόνη θα πρέπει να δείχνει μόνο δύο σειρές με '-' (παύλες). Επαναλάβετε τα



- προηγούμενα βήματα αν δεν εμφανίζονται παύλες, αλλιώς συνεχίστε στο βήμα 7.
7. Εκκινήστε το λογισμικό προγραμματισμού της συσκευής.
 8. Κάντε κλικ στο πλήκτρο 'Load File' και επιλέξτε το κατάλληλο αρχείο xxxx.UPL που έχετε κατεβάσει από την ιστοσελίδα μας.
 9. Κάντε κλικ στο πλήκτρο 'Update Soft' για να ανεβάσετε το νέο λογισμικό στον ανιχνευτή.
 10. Μόλις τελειώσει το ανέβασμα, ο ανιχνευτής είναι ενημερωμένος για το νέο €50!

CASH ▶▶ TESTER™



Για την CT 400 (με σύνδεση βύσματος) η διαδικασία αναβάθμισης είναι ελαφρώς διαφορετική. Θα χρειαστείτε ένα **special update cable**⁽²⁾ το οποίο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το www.cashtester.gr.

Συνδέστε την συσκευή με το τροφοδοτικό. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MODE όταν ανοίγετε την συσκευή μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα 'download mode'. Τώρα συνδέστε την CT 400 με το update cable στο PC σας.

Εκκινήστε το λογισμικό προγραμματισμού, κάντε κλικ στο 'load file' και επιλέξτε το αρχείο αναβάθμισης που περιέχει το νέο λογισμικό. Τώρα κάντε κλικ στο 'program' και μια μπάρα προόδου δείχνει την εξέλιξη της αναβάθμισης.

Αν δεν συμβαίνει αυτό, παρακαλούμε ελέγξτε τις συνδέσεις και βεβαιωθείτε πως η θύρα δεν χρησιμοποιείται από άλλο πρόγραμμα (π.χ. driver ποντικιού).

Μετά την επιτυχή αναβάθμιση πιέστε το πλήκτρο MODE στο CashTester CT 400 για να εκκινήσει την αυτό-διάγνωση – κατόπιν τούτου η συσκευή είναι έτοιμη προς χρήση.



Για την αναβάθμιση των CT 410/411 θα χρειαστείτε ένα **special update cable**⁽²⁾ που μπορείτε να προμηθευτείτε από το www.cashtester.gr.

Πρώτα απενεργοποιήστε τον ανιχνευτή και συνδέστε τον στο PC με το update cable. Τώρα πιέστε τα πλήκτρα 'STA' και 'ON/OFF' ταυτόχρονα και εκκινήστε τον ανιχνευτή. Θα εμφανιστεί το "Ready to download..." και ο ανιχνευτής μπαίνει σε κατάσταση κατεβάσματος.

Εκκινήστε το λογισμικό προγραμματισμού, κάντε κλικ στο πλήκτρο "Load File" και επιλέξτε το κατάλληλο αρχείο ".UPL". Μετά την επιλογή του αρχείου, κάντε κλικ στο πλήκτρο "Upload Unit". Το λογισμικό θα ανέβει στην συσκευή: μετά περίπου 1 λεπτό η αναβάθμιση έχει τελειώσει.

Παρατηρήσεις

- ¹ Το update cable είναι αξεσουάρ & μπορείτε να το προμηθευτείτε από το www.cashtester.gr. Τα καλώδια με βύσμα (CT 330/CT 400) και RJ-11 (CT 410/CT 411) είναι ειδικά update cables (δεν υποστηρίζονται άλλα καλώδια). Για την αναβάθμιση μέσω USB μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης ένα τυποποιημένο καλώδιο USB σε mini-USB.