

# CASH TESTER

CT 213 / Εγχειρίδιο Χρήσης – Manual – Bedienungsanleitung – Mode d'emploi



Σας ευχαριστούμε για την αγορά του ανιχνευτή πλαστότητας CT 213 Euro! Συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες. Όλες τα χαρτονομίσματα Euro μπορούν να ελεγχθούν σε οποιαδήποτε διαμήκη κατεύθυνση.

**ON/OFF** – κρατήστε πατημένο το κουμπί ON για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τον ανιχνευτή. Μετά από μια σύντομη αυτο-δοκιμή, ανάβει ένα μπλε φως και το CT 213 μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Πατήστε το κουμπί OFF για μερικά δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί.

**ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ** – όταν ο έλεγχος επιβεβαιώσει ένα χαρτονόμισμα ως γνήσιο αναβοσβήνει η πράσινη λυχνία LED.

**ΥΠΟΠΤΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ** – όταν ανιχνευθεί ένα ύποπτο χαρτονόμισμα, αναβοσβήνουν οι κόκκινες ενδεικτικές λυχνίες LED και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Συνιστούμε να ελέγξετε ξανά το χαρτονόμισμα, αλλά σε διαφορετική κατεύθυνση. Αν το σφάλμα παραμένει, ζητήστε από τον πελάτη να πληρώσει με διαφορετικό τρόπο.



Thank you for purchasing our CT 213 Euro counterfeit detector! We recommend reading the instructions carefully. All Euro notes can be checked in any lengthwise direction.

**ON/OFF** – hold the ON-button for 2 seconds to turn on the detector. After a short self-test a blue light burns and the CT 213 can be used. Hold the OFF-button for several seconds to turn off the unit.

**GENUINE NOTE** – checking a genuine note green LED's (lights) will flash to indicate the note is genuine.

**SUSPECT NOTE** – red LED's will flash and an audio signal will beep when a suspect note is detected. We advise to test the note again but in a different direction. If the error remains, please ask the customer to pay in a different way.



Danke, dass Sie sich für den Kauf des CT 213 Euro Falschgeldprüfers entschieden haben. Wir empfehlen die Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen! Die Euro Banknoten können in jeder Längsrichtung geprüft werden.

**ON/OFF** – um das Gerät einzuschalten, die ON-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt halten. Nach einem kurzen Selbsttest leuchtet ein blaues Licht und der CT 213 kann verwendet werden. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die OFF-Taste bitt einige Sekunden gedrückt.

**Original Banknoten** – wenn eine original Banknote geprüft/erkannt wird, leuchtet die grüne LED und bestätigt dadurch die Echtheit der geprüften Banknote.

**Verdächtige Banknoten** – sobald eine verdächtige Banknote erkannt wird, leuchtet das LED rot und ein Signalton ertönt. Wir raten dennoch, diese verdächtige Banknote nochmals zu überprüfen, indem Sie die Ausrichtung der Banknote beim Einzug ändern. Sollte auch hier wiederum das rote LED leuchten und der Signalton ertönen, ersuchen Sie Ihren Kunden um eine alternative Bezahlung.

## Ανίχνευση:

IR, MT, MG, 2D

## Ταχύτητα ανίχνευσης:

1 χαρτον. / δευτερ.

Κατανάλωση: μεγ. 6.6W

## Τροφοδοτικό:

100~240V-50/60Hz

Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό.

Αποφύγετε υγρασία, βρωμιά και υψηλές θερμοκρασίες.

Καθαρίστε περιοδικά το εσωτερικό του ανιχνευτή χρησιμοποιώντας πεπιεσμένο αέρα.

Υπόκειται σε τεχνικές τροποποιήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες στο [www.cashtester.gr](http://www.cashtester.gr)  
Version 41/2015



Merci d'avoir acheté notre détecteur de faux billets CT 213 Euro! Nous vous recommandons de lire attentivement les instructions. Les billets Euro peuvent être testés dans toutes les directions

**ON/OFF** - Appuyer sur le bouton ON pendant 2 sec pour mettre en marche le détecteur. Après un court instant, une lumière bleu indique que le détecteur est prêt à fonctionner.

Appuyer sur le bouton OFF pendant quelques secondes pour éteindre le détecteur.

**Billet valide** - Une LED verte indique que le billet est valide.

**Billet suspect** - Une LED rouge et un signal audio indique que le billet est suspect. Nous vous conseillons de tester à nouveau le billet dans une direction différente. Si l'erreur persiste, demandez au client de payer différemment.

## Οδέσους ΑΕ

Ανθ.Σταμ.Ρεγκούκου 17 - Τρεις Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα  
τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808  
Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη  
τηλ. 2310.943.400, 2310.943.543, φαξ. 2310.943.960  
e-mail: info@odesus.gr